# MISUBISH

三菱ロスナイ

# ビル用ロスナイパック形

#### 三相200V 50Hz



LP-250X-50 LP-500X-50

LP-750X-50


LP-1000X-50

### 取扱説明書

#### 三相200V 60Hz

LP-250X-60 LP-500X-60 LP-750X-60 LP-1000X-60

お客さま用



で使用の前に、この取扱説明書をよくお読 みになり、正しく安全にお使いください。

■取扱説明書と添付別紙の「三菱電機 修理窓口・ ご相談窓口のご案内」は、大切に保管してくだ さい。

	ページ
安全のために必ず守ること	2
より快適な室内環境づくりを求めて・・・	3~4
各部のなまえとはたらき…	5~7
使いかた(PZ-41ST)	8~9
使いかた(PZ-52SF)…10	
お手入れ12	
保守点検	15
「故障かな?」と思ったら…	16
アフターサービス	16
仕様	16

### 安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

誤った取扱いをしたときに死 亡や重傷などに結びつく可能 性があるもの

誤った取扱いをしたときに傷 害または家屋・家財などの損 害に結びつくもの



・可燃性ガスが漏れた場合は、ロスナ イのスイッチを入・切しない

電気接点の火花により爆発する原因にな ります。

窓を開けて換気する



・改造や必要以上の分解はしない

火災・感電・けがの原因になります。



製品を水につけたり、水をかけたり しない

火災や感電の恐れがあります。



・指定の電源を使用する


間違った電源を使用すると火災や感電の 原因になります。



指示に従う

・お手入れ・保守点検の際は必ず分電 盤のブレーカーを切る

通電状態では感電やけがをすることがあ ります。



異常のまま運転を続けると故障・感電・ 火災の原因になります。



・ロスナイの風が直接あたるところに燃焼機器を置かない

不完全燃焼による事故の原因になることがあります。



・お手入れ後の部品の取付けは確実に 行う

落下によりけがをすることがあります。



指示に従う

・長期間使用しないときは、必ず分電 盤のブレーカーを切る

・お手入れ・保守点検の際は手袋を着

絶縁劣化による感電や漏電火災の原 因になります。

着用しないとけがの原因になります。

用する

### 一的电流扩射力度音的《多方》

最近のオフィス等は気密性が良く、冷暖房効果やしゃ音効果が高い反面、換気不足による室内空気の汚染・結露 の発生により健康を損なう心配があります。

そこでロスナイ換気が必要になります。

そこでロスナイは………きれいな空気を室温に近づけながら室内に給気するとともに、汚れた空気を室外に排 気します。

### 主な特長

7)	1

#### コスナイエレメントの働きで 快 適 温 度

ロスナイエレメントの働きにより外気を室温に近づけて給気しま すので、暖かさ・涼しさを保ちながら換気します。



#### 強制同時給排なので 新鮮空気

強制同時給排機能によって、きれいな外気を取り入れながら汚れ た空気を排気します。だから室内の空気は新鮮です。



#### センサーによる 換気モード自動切換

換気モードは「ロスナイ換気」・「普通換気」があり、センサーが 室内外の温度を検知して自動的に選択します。ロスナイリモコン では手動で切り換えることができます。



#### 寒冷地仕様による

エレメントの結露防止のため、外気温が約 -10℃以下になると給 気側送風機が「60分間運転→10分間停止」を繰り返します。 寒冷地の運転モード



### 特殊構造により 防音効果

室外騒音の侵入を防ぎ、室内音の音もれを抑えます。



### 熱ロスが少ないから

室内の暖かさ・涼しさを保ちながら換気ができるので、冷暖房時 の熱口スが少なく冷暖房費も節約できます。



省エネ



機械室の空間に納まる

省スペース

機械室設置に最適な省スペース床置形です。




前面一方向から

### 簡単メンテナンス

前面のメンテナンスカバーより清掃ができるため一方向からのメ ンテナンスができます。


# **より快滴な室内環境づくりを求めて っっざき**

#### 「ロスナイ換気」と「普通換気」とは




● 「ロスナイ換気」とは・・・・

室内空気をロスナイエレメントを通して室外に排気し ます。熱交換された外気が室内に給気されます。冷暖 房をしている夏・冬には「ロスナイ換気」で運転します。



●「普通換気」とは・・・・

室内の汚れた空気をロスナイエレメントを通さずその まま排気します。熱交換を必要としない春・秋には「普 通換気 | で運転します。



### 使用するリモコンスイッチ

#### ■マイコン制御でご使用の場合

リモコンスイッチ: PZ-41ST




#### ■フリープラン制御でご使用の場合

ロスナイリモコン: PZ-52SF



### 各部のなまえとはたらき

※図はLP-1000Xを示す。




### 各部のなまえとはたらきっづき

#### マイコン制御でご使用の場合

-----リモコンスイッチ:PZ-41ST

#### 表示部

機能説明のため、全てのスイッチが表示してあります。詳しくは、各リモコンの説明書を 見てください。



#### XE

●停電復帰後や再度分配盤のブレーカーが入ったときは 前のモードと同一になります。


#### 2リモコン運転表示について

リモコンスイッチ2台を使って同じロスナイを操作する場合に表示されます。 操作は後に押したリモコンスイッチの操作が優先されます。〈後押し優先〉

#### フリープラン制御でご使用の場合

.....ロスナイリモコン: PZ-52SF

#### 表示部



# 使し)かた (PZ-41STを使用する場合)

使いかたには・・・・

1 リモコンスイッチ使用 ・・・・下記参照

2 外部機器連動運転

外部機器用リモコンと リモコンスイッチ併用 2-2 外部機器用リモコンの

み使用

- 外部機器運転中にロスナイのみ停止可能 外部機器停止中にロスナイのみ運転可能 外部機器リモコンで運転開始・停止

換気モードは「自動切換」に設定


外部機器と連動運転可能

### リモコンスイッチ使用の場合

#### 〈最初の運転〉

操作項目	操作部	表示部	手 順
電源の供給	ブレーカー「ON」	HO:-	電源を供給すると「HO」が最大45 秒間点滅する その後(普通換気)ダンパーが位置 検出のため動作する

#### 〈通常の運転〉




### 2 外部機器連動運転の場合

空調機などの機器と連動運転する場合の運転開始・停止方法です。

#### 2-1 外部機器用リモコンとリモコンスイッチ併用

●8ページと同様の操作を行います。




#### 〈運転開始〉

- ●外部機器用リモコンを「運転」にする 外部機器とロスナイが運転開始する。
- ●外部機器停止中にリモコンスイッチで「運転」に する ロスナイのみ運転開始する。

#### 〈運転停止〉

- ●外部機器用リモコンを「停止」にする 外部機器とロスナイが停止する。
- ●外部機器停止中にリモコンスイッチで「停止」に ロスナイのみ停止する。

#### 2-2 外部機器用リモコンのみ使用



#### XE

●換気モードは「自動切換」になります。

#### 〈運転開始〉

●外部機器用リモコンを「運転」にする 外部機器とロスナイが運転開始する。

#### 〈運転停止〉

●外部機器用リモコンを「停止」にする 外部機器とロスナイが停止する。

# 使いかた (PZ-52SEを使用する場合) つづき


三菱電機フリープランシステムに組込まれて使用する場合です。

運転については、空調機に連動して空調機の操作により行います。システム部材のロスナイリモコン(フ リープラン用)を使用すれば空調機連動運転と別にロスナイ単独運転ができます。詳しくはシステム 部材に同梱の取扱説明書を参照してください。

●暖房時、製品本体の結露防止のため「ロスナイ換気」で運転してください。なお、外気が8℃以下で自動的に「ロス ナイ換気」となります。

#### 使いかたには・・・・

1 ロスナイリモコン使用 ・・・・下記参照



外部機器と連動運転可能 - 外部機器運転中にロスナイのみ停止可能 外部機器停止中に口スナイのみ運転可能


外部機器リモコンで運転開始・停止 換気モードは「自動切換」に設定

### ロスナイリモコン使用の場合

#### 〈最初の運転〉

操作項目	操作部	表示部	手 順
電源の供給	ブレーカー「ON」		電源を供給すると「HO」が最大10分間点滅する ダンパーが位置検出のため動作する

#### 〈诵常の運転〉




9

### 2 外部機器連動運転の場合

空調機などの機器と連動運転する場合の運転開始・停止方法です。

#### 2-1 外部機器用リモコンとロスナイリモコン併用

●10ページと同様の操作を行います。




#### 〈運転開始〉

- ●外部機器用リモコンを「運転」にする 外部機器とロスナイが運転開始する。
- ●外部機器停止中にロスナイリモコンで「運転」に する ロスナイのみ運転開始する。

#### 〈運転停止〉

- ●外部機器用リモコンを「停止」にする 外部機器とロスナイが停止する。
- ●外部機器停止中にロスナイリモコンで「停止」に する ロスナイのみ停止する。

#### 2-2 空調機用リモコンのみ使用



#### 〈運転開始〉

●空調機用リモコンを「運転」にする 空調機とロスナイが運転開始する。

#### 〈運転停止〉

●空調機用リモコンを「停止」にする 空調機とロスナイが停止する。

●換気モードは「自動切換」になります。



ロスナイの機能低下を防ぐため、エアフィルター・ロスナイエレメントに付着したごみ・ほこりを定期的に清掃してください。

高性能フィルター(システム部材)は清掃できませんので交換してください。

エアフィルター清掃目安……1年に1回以上

(リモコンスイッチの「フィルタークリーニング」表示が点滅したとき)

ロスナイエレメント清掃目安…・2年に1回以上

(汚れの程度に応じて清掃回数は増やしてください)

高性能フィルター交換目安……1年に1回以上(運転時間約3000時間)

### ҈Λ警告


●お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切っる。

通電状態では感電やけがをすることがあります。

### 注意

- ●お手入れの際は手袋を着用する 着用しないとけがの原因になります。
- ●お手入れ後の部品の取付けは確実に行う 落下によりけがをすることがあります。

#### エアフィルターの清掃




#### ロスナイエレメント部メンテナンスカバーをは ずす

- メンテナンスカバーのヒンジ(下面2か所) をはずす。
- 2 メンテナンスカバー上面の引掛部を引掛穴からはずす。
- 3 メンテナンスカバーを上に持上げてはずす。

#### お願い

- ●メンテナンスカバーをはずすときは、必ず両手でささ えながらはずしてください。
- ●メンテナンスカバーの落下・破損がないようていねい に扱ってください。



#### エアフィルターをはずす

- 上下のフィルター押えを広げて、はずしてから、 取りはずす。
- 2 上下のエアフィルターをはずす。

型名	エアフィルター枚数
LP-250X	2
LP-500X	4
LP-750X	6
LP-1000X	8

#### エアフィルターの清掃

- 掃除機でほこりを吸い取る。
- う 汚れのひどい場合は、水または、ぬるま湯(40) ℃以下) に中性洗剤を溶かして押し洗いをし、 よく乾かす。

#### メモ

●交換用のエアフィルターがシステム部材(別売)として、 用意されていますので古くなったエアフィルターは交 換してください。

#### ●熱湯で洗ったり、もみ洗いはしないでください。

- ●火にあぶることはしないでください。
- ●エアフィルターを出し入れするときはロスナイエレメントの表面を傷付けないようていねいに扱ってください。
- ●エアフィルターは表面の向きに従って取付けてください。
- ●エアフィルターを入れ忘れますとロスナイエレメントにごみが詰まり、機能低下の原因になります。エアフ ィルターを入れ忘れないようにしてください。



#### ロスナイエレメントの清掃


- 1 仕切板をはずす。 (固定ノブを90°回転させはずす)
- 2 掃除機で表面のごみ・ほこりを吸い取る。 (掃除機のノズルは、ハケ付のものを使用し、 ハケを軽く当てて清掃します)

#### お願い

お願い

- ●掃除機のかたいノズルを当てないでください。ロスナイエレメントの表面が傷付きます。
- ●ロスナイエレメントは、絶対に水洗いしないでください。
- ●リモコンスイッチまたは、ロスナイリモコンを使用の場合は清掃終了後、フィルターリセットスイッチを押 してください。(2回続けて押す)
- ●脚立を使用する場合は、安全に注意して清掃作業を行ってください。
- ●製品内部が暗い場合は、ライトを当て清掃作業を行ってください。

#### 高性能フィルターの取付方法



#### 高性能フィルターを取付ける。

- ↑ 12ページの「1・2」の要領でエアフィルタ 一をはずす。
- **り** ロスナイエレメントの OA 側に高性能フィル ターに同梱されているエアフィルター押え板 を銘板のように同梱されたツマミネジで固定 する。
- 3 銘板のように高性能フィルターを取付け、 12ページの「1・2」と逆の手順でエアフィ ルターを取付ける。

#### 高性能フィルターの交換方法

#### 高性能フィルター(システム部材:別売)ご使用の場 合交換

●システム部材の高性能フィルターを購入のうえ取付け てください。


形名	適用機種	個 数
	250	3
PZ-250FM	500	6
	750	9
	1000	12

※高性能フィルターには同梱部材があります。

# ロスナイエレメント フィルター押え

#### フィルター押えをはずす

上のフィルター押えを広げてはずす。




#### 汚れた高性能フィルターをはずす(交換の場合)

エアフィルターをはずし、その下にある高性能フ ィルターをはずす。

#### お願い

●汚れが飛ばないよう取扱ってください。




#### 新しいフィルターの取付け

取付年月日の記入

新しい高性能フィルターに貼り付けてある取 付年月日記入シールに、取付年月日を記入する。 (次の交換時期を知る目安になります)

9 矢印がロスナイエレメント側を向くように取 付ける。



#### 各部品を元通り取付ける

※銘板の通り取付ける

エアフィルターを取付ける。

ク フィルター押えで固定する。

#### お願い

●フィルターの両端を必ず固定してください。運転中に エアフィルターがはずれる場合があります。



### ⚠警告

●保守点検の際は必ず分電盤のブレーカーを切る 通電状態では感電やけがをすることがあります。


### ⚠注意


●保守点検の際は手袋を着用する 着用しないとけがの原因になります。

※ベルトの張りおよび摩耗の確認を定期的に行ってください。

#### 送風機の点検整備

・・・・約1500時間ごと





#### Vベルトの張り状態の点検

7 送風機メンテナンスカバーを取りはずす。

2 送風機の点検をする。 (1)Vベルトのたわみ量の点検 ※本体銘板を参照してください。

> ● V ベルトの張り不足はスリップの原因になり V ベルトの寿命を縮めます。 また V ベルトの張りすぎは過負荷の原因になり、V ベルトとベアリングの寿命を縮めます。

(2)Vベルト交換 ※本体銘板を参照してください。

#### お願い

- V ベルトの脱着時にはけがのないよう十分注意してく ださい。
- V ベルトを交換する場合はすべて交換してください。新・ 旧ベルトの併用は長さおよび応力に対する伸びが不揃 いとなり、耐久力を減少させます。
- V ベルトの交換・張り直し後も V ベルトがプーリになじ むには数日間かかりますので、数日間運転後張りの確認 をしてください。
- V ベルトを交換した時は初期的に V ベルトの摩耗粉等が 飛散する場合がありますので 1 時間~ 2 時間程度ランニ ング後、摩耗粉等の飛散がないか確認し清掃してください。
- (3) 軸受の点検をする。※本体銘板を参照してください。

#### お願い

●軸受への給油は給油穴のグリース硬化による給油不能 や諸条件に対する安全を考慮し、約1500時間ごとに 行ってください。

### ¥.

### 故障かな?」と思ったら

現象	原因		処置
	●リモコンスイッチの運転スイッチが「停止」 になっている(リモコンスイッチ使用時)	K	●「運転」にする
運転しない	●外部機器連動運転の場合で外部機器が運転していない	K	●外部機器を運転させる
	●元電源が入っていない	>	●元電源を入れる
換気しない	●エアフィルター・ロスナイエレメントが 目づまりしている	K	●「お手入れ」に従って清掃する
停止しない	●外部機器連動運転の場合で外部機器が運転している	X	●外部機器を停止させる

※上記の処置をしても改善されない場合は、お買上げの販売店にご相談ください。
※リモコンスイッチを使用の場合、点検ナンバー表示が点滅している場合は、お知らせください。

# 一アフターサービス

アフターサービスはお買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

異音がする、風が出ないなど異常があれば電源を切って、お買上げの販売店へ で連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

#### ■補修用性能部品

- ●当社はこのビル用ロスナイバック形の補修用性能部品を製造打ち切り後9年保有しています。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ●ロスナイエレメント・モータ・プーリなど交換が必要な場合は、お近くの三菱電機サービス会社にお問い合わせください。(連絡先は、別紙の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」のご案内をご覧ください。

### 面借農

形 名 (タイプ)	周波数 定格 風 <b>量</b> (Hz) (m³/h)	温度 交換効率	エンタルピー 交換効率(%)		騒音	質量	
			(%)	暖房時	冷房時	(dB)	(kg)
LP-250X-50	50	2500	77	66	. 60	53	440
LP-250X-60	60	2500	77	66	60	53	440
LP-500X-50	50	5000	77	66	60	58	640
LP-500X-60	60	5000	77	66	60	58	640
LP-750X-50	50	7500	- 77	66	60	59	820
LP-750X-60	60	7500	77	66	60	59	820
LP-1000X-50	50	10000	77	66	60	60	980
LP-1000X-60	60	10000	77	66	60	60	980

※騒音値は本体正面中央前方1m・床上1mの値です。 ※上記の値はロスナイ換気の場合を示す。



この説明書は、 再生紙を使用 しています。